506613 – LogiLink PS0002

Mode d'emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d'une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l'eau ou à de fort taux d'humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d'une source d'humidité, évitez le contact direct avec de l'eau.

N'essayez pas d'ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d'emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

Merci pour l'achat et l'utilisation de serveur d'impression Logilink . Ce serveur d'impression permet à l'imprimante de devenir un dispositif partagé sur le réseau . Il offre une flexibilité d'impression et la gestion de votre réseau local filaire ou sans fil avec une configuration minimum absolu et la maintenance nécessaires . Ce serveur d'impression prend en charge les protocoles AppleTalk TCP / IP , NetBEUI , IPX / SPX, et . Ce sont les meilleures solutions d'impression réseau pour différents systèmes d'exploitation de réseau communs tels que :

- Windows Impression Peer-to -Peer (Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7)
- Microsoft Windows NT/2000/2003 d' impression basée sur le serveur
- Novell NetWare 3.x/4.x/5.x
- Unix / Linux
- MAC OS 9.x et supérieur

Avec l'aide de l'assistant d'installation , vous pouvez facilement et instantanément compléter les paramètres de l'environnement d'impression , et commencer à profiter des possibilités fantastiques offertes par ce serveur d'impression . Ce guide est utilisé pour une installation rapide sur les environnements d'impression peer-to -peer de Windows. Si vous avez un réseau simple, il vous suffit de suivre les procédures décrites dans ce guide étape par étape pour terminer l'installation . Si vous trouvez n'importe quel problème , s'il vous plaît se référer au manuel de l'utilisateur sur le CD- ROM pour plus d'informations détaillées .

3.0 Paquet de produit

Ce paquet contient les éléments suivants:

- Un serveur d'impression
- Un adaptateur secteur
- une antenne (serveur d'impression sans fil uniquement)
- Un guide d'installation rapide
- Un CD- ROM (y compris tous les logiciels utilitaires , les pilotes et le manuel de l'utilisateur)

4.0 Installation du matériel

1 . Décompressez le package du serveur d'impression et vérifiez que tous les éléments énumérés dans la section précédente sont fournis.
2 . Connectez le serveur d'impression à l' imprimante que vous souhaitez partager sur le réseau.
3 . Connectez le serveur d'impression à votre réseau par le câble réseau connecté au port UTP du serveur d'impression.
4 . Branchez l'adaptateur d'alimentation au serveur d'impression. Le serveur d'impression effectue le Power-On Self Test (POST) après sa mise sous tension . Pendant le POST , le voyant d'état clignote. Lorsque le voyant d'état est non éclairé , le serveur d'impression est prêt.
Note: Vous devez utiliser l'adaptateur secteur livré avec le serveur d'impression, ne pas utiliser un autre adaptateur d'alimentation à partir d'autres sources .

5.0 Installation du logiciel

5.1 Administration Utilities Installation

Le programme d'installation de l'administrateur exécute une procédure pilotée par un assistant qui effectue les tâches suivantes :

- Installez tous les services publics nécessaires et les pilotes de votre PC (y compris les utilitaires client) . λ
- rapide pour configurer le serveur d'impression (y compris le nom du serveur d'impression et l'adresse IP) . λ
- Ajouter au port réseau du serveur d'impression à votre PC. λ Après l'installation , effectuez la procédure standard "Ajouter une imprimante " et choisissez " le port réseau" du serveur d'impression dans la liste "Ports disponibles». Ensuite, vous pouvez tester la fonction d'impression de

CAFCA DIGICABLE

l'ordinateur de l'administrateur.
L'installation de l'administrateur peut être effectuée sur Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7 avec la même interface utilisateur. Avant l'installation, assurez-vous que votre protocole de réseau est installé sur votre PC (TCP / IP , IPX et / ou NetBEUI) .
Notez que les étapes suivantes sont en cours d'exécution dans Windows XP, d'autres systèmes d' opération, les procédures sont similaires .
1 . Insérez le CD livré avec le serveur d'impression dans le lecteur de CD- ROM. Le programme Autorun.exe doit être exécuté automatiquement . Si pas, exécutez Autorun.exe manuellement à partir du répertoire racine du lecteur de CD- ROM.
2 . Le « Installation Manager " sera affiché sur l'écran comme suit. Cliquez sur " Installation de l'administrateur " .

3 . La fenêtre " Print Server Utilities " sera affiché . Cliquez sur "Suivant " .



4 . Cliquez sur " Suivant" pour installer les utilitaires dans le dossier par défaut ou cliquez sur "Modifier " pour spécifier le dossier de destination où vous souhaitez installer les utilitaires .



5 . Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer . Il est fortement recommandé d'installer tous les composants fournis. Cliquez sur «Suivant » pour continuer.

DIGICABLE


PrintServer Utilities - InstallShield Wizard
Select Features
Select the features setup will install.
Select the features you want to install, and deselect the features you do not want to install.
PrintServer Network Driver
PrintServer Windows Utility
Description
This section will install PrintServer Network Driver
5.75 MB of space required on the C drive
4720.23 MB of space available on the C drive
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6 . Cliquez sur "Install " .


PrintServer Utilities - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

7 . Le système va commencer à installer automatiquement les services publics.



8 . Vous avez terminé la phase d'installation et de préparer pour configurer le serveur d'impression.
Le " Choisissez un serveur d'impression" va lister tous les serveurs d'impression sur le réseau.
Sélectionnez le serveur d'impression que vous souhaitez configurer et cliquez sur "Suivant".


Print Server List
Choose print server
PS256002
If the Print Server is installed for the first time, the "Print Server Name" is the last 6 digit of MAC ID of the Print Server with a "PS" prefix
Refresh
< Back
Next >
Cancel

Note 1: Si c'est la première fois que vous configurez le serveur d'impression , le "Nom de serveur d'impression» est le dernier ID à 6 chiffres de MAC avec le préfixe "PS" . S'il vous plaît vérifier l'ID

MAC sur le serveur d'impression.

Note 2 : La liste ne peut afficher que les appareils du même fabricant .

9 . Indiquez un nom reconnaissable pour le serveur d'impression et cliquez sur "Suivant " .


Name the Print Server
Device name :
The unique serial number of the print server
Alias Name :
An alternative name for easy management
< Back
Next >
Cancel

10 . Indiquez l'adresse IP du serveur d'impression manuellement ou cliquez sur «Suivant» pour continuer l'adresse IP par défaut.



11 . Le résumé de la configuration est affichée dans la fenêtre. Maintenant, vous avez terminé la configuration du serveur d'impression . Cliquez sur "Terminer " et votre système ajoutera port réseau du serveur d'impression sur votre PC automatiquement .



12. La procédure d'installation de l'administrateur est totalement terminée. Cliquez sur "Terminer " .



5.2 Utilitaires installation du client

Le programme d'installation du client est une procédure axée assistant qui effectuera les tâches suivantes:
installer des utilitaires et des pilotes clients dans votre PC. -
ajouter automatiquement tous les ports réseau de votre PC. -
Le pilote de port réseau prend en charge le protocole réseau auto- détection . Il sélectionne automatiquement un protocole de réseau disponible (TCP / IP , IPX ou NetBEUI) de l'ordinateur client pour se connecter au serveur d'impression. Étant donné que le serveur d'impression et côté client un support multi- protocoles , le processus de configuration du côté client est entièrement automatique. Après l'installation , effectuez la procédure standard "Ajouter une imprimante " et choisissez " le port réseau" du serveur d'impression dans la liste "Ports disponibles». Vous pouvez tester l'impression à partir du PC vers le serveur d'impression comme imprimante locale.
L'installation du client peut être effectuée sur Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7 avec la même interface utilisateur. Avant l'installation , vérifiez que votre PC est déjà équipé s'il vous plaît connecté au réseau et l'installation d'au moins un protocole de réseau. Notez que les étapes suivantes sont en cours d'exécution dans Windows XP, d'autres systèmes d' opération, les procédures sont similaires .
1 . Insérez le CD livré avec le serveur d'impression dans le lecteur de CD- ROM. Le programme Autorun.exe doit être exécuté automatiquement . Si pas, exécutez Autorun.exe manuellement à partir du répertoire racine du lecteur de CD- ROM.
2 . Le « Installation Manager " sera affiché sur l'écran comme suit . Cliquez sur «Installation du client"

3 . La fenêtre " Print Server Utilities " sera affiché . Cliquez sur "Suivant " .



4 . Cliquez sur " Suivant" pour installer les utilitaires dans le dossier par défaut ou cliquez sur " Parcourir" pour spécifier le dossier de destination où vous souhaitez installer les utilitaires.



5 . Cliquez sur "Install " .


PrintServer Utilities - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6 . Le système va commencer à installer automatiquement les services publics.



7 . Maintenant, la procédure d'installation est terminée, vous êtes prêt à configurer l'ordinateur du client. Tous les ports de réseau des serveurs d'impression détectés sur le réseau seront ajoutés automatiquement à votre ordinateur , cliquez sur " Continuer " .
Note: S'il n'y a pas de serveurs d'impression détectés dans le réseau actuellement , s'il vous plaît cliquer sur «Continuer» pour terminer l'installation. S'il vous plaît se référer à la section 3.5.1 du manuel d'ajouter les ports réseau de serveurs d'impression manuellement .

CATV DIGICABLE



8 . La procédure d'installation du client est terminée. Cliquez sur "Terminer " .



6.0 Windows Ajout procédure d'imprimante

Après l'ajout d'un " port réseau " du serveur d'impression à votre PC par l'administrateur ou le programme d'installation du client , vous pouvez suivre les procédures décrites dans les sections suivantes pour ajouter l'imprimante pour les Systèmes d'exploitation Windows.

6.1 Windows Vista

Les "Ajout d'imprimante " étapes suivantes sont en cours d'exécution dans Windows Vista.

1 . Cliquez sur "Démarrer ", sélectionnez " Paramètres \ Imprimantes".

2 . Cliquez sur " Ajouter une imprimante".

3 . L'assistant "Ajout d'imprimante " s'affiche. Sélectionnez " Ajouter une imprimante locale" .



4 . Choisissez le port d'imprimante approprié qui a été créé par le processus d'installation et cliquez sur "Suivant " .



5 . Sélectionnez le fabricant de l'imprimante et le modèle d'imprimante et cliquez sur "Suivant " . Si

votre imprimante n'est pas dans la liste , cliquez sur "Disque fourni ... " pour installer le pilote de l'imprimante. Après l'installation, le modèle d'imprimante sera ajouté à la liste.



6 . Nommez votre imprimante et définir l'imprimante par défaut , cliquez sur "Suivant".



7 . Les pilotes d'imprimante sont installés .



8 . Il est recommandé d' imprimer une page de test. Cliquez sur "Terminer " .


Add Printer
You've successfully added HP LaserJet
To see if the printer is working correctly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
Print a test page
Finish
Cancel

9 . L'imprimante est ajoutée à la page «Printers» , vous avez ajouté l'imprimante à votre ordinateur

avec succès. Maintenant, vous pouvez commencer à imprimer à partir de votre ordinateur au serveur d'impression.



6.2 Windows XP

Les "Ajout d'imprimante " étapes suivantes sont en cours d'exécution dans Windows XP, les étapes dans d'autres systèmes d'exploitation tels que Windows 98SE/Me/2000 sont similaires.

1 . Cliquez sur "Démarrer " , choisissez "Paramètres" et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs" .

2 . Cliquez sur " Ajouter une imprimante".

3 . L'assistant " Ajout d'imprimante " s'affiche. Cliquez sur "Suivant " .

4 . Sélectionnez " Imprimante locale connectée à cet ordinateur" et s'assurer que " Détection et installation Plug and Play imprimante " n'est pas sélectionné . Cliquez sur "Suivant " .

Add Printer Wizard
Local or Network Printer
Local printer attached to this computer
Automatically detect and install my Plug and Play printer
Next >
Cancel

5 . Choisissez l'option « Imprimer Port Server Network " approprié qui a été créé par l'installation de l'administrateur ou du processus d'installation du client , puis cliquez sur "Suivant".


Add Printer Wizard
Select a Printer Port
Computers communicate with printers through ports.
Select the port you want your printer to use. If the port is not listed, you can create a new port.
Use the following port:
Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer. The connector for this port should look something like this:
Create a new port:
Type of port:
Local Port
< Back
Next >
Cancel

6 . Sélectionner un fabricant d'imprimante approprié et le modèle d'imprimante et cliquez sur "Suivant " . Si votre imprimante n'est pas dans la liste , cliquez sur "Disque fourni ... " pour installer le pilote de l'imprimante. Après l'installation, le modèle d'imprimante sera ajouté à la liste.


Add Printer Wizard
Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Manufacturer
Generic
Gestetner
HP
IBM
infotec
Printers
HP LaserJet IIP Plus
HP LaserJet IIP PostScript Cartridge v52.2
HP LaserJet
HP LaserJet Plus
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7 . Nommez votre imprimante et configurer l'imprimante par défaut , cliquez sur "Suivant".


Add Printer Wizard
Name Your Printer
You must assign a name to this printer.
Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.
Printer name:
HP LaserJet
Do you want to use this printer as the default printer?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

8 . Choisissez d'imprimer la page de test ou non. Il est recommandé d' imprimer une page de test. Cliquez sur "Suivant " .

Add Printer Wizard
Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.
Do you want to print a test page?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

9 . Vous avez ajouté l'imprimante au PC avec succès. Les informations de l'imprimante s'affiche dans la fenêtre. Cliquez sur "Terminer " .



10 . Maintenant, vous pouvez commencer à imprimer à partir de votre PC vers le serveur d'impression.

CAFCA DIGICABLE